

# Ersatzteilliste Basismaschine / Spare part list basicmachine

## TBH Pro II und TBH mit Adapterset TBH Pro II and TBH includes Adapterset

ET-Nr.	Benennung	ET-Nr.	Benennung
28124 - 01	Bohrtisch / Drilling table	28124 - 57	Gewindestift / Set screw
28124 - 02	Bohrsäule / Driling column	28124 - 58	Isolationsplättchen / Insulating plate
28124 - 03	Seegerring / Circlips	28124 - 59	Schraube / Screw
28124 - 05	Abdeckblech / Cover plate	28124 - 60	Schraube / Screw
28124 - 06	Spiralfeder / Spiral spring	28124 - 61	Antriebsriemen / Driving belt
28124 - 07	Rändelschraube für Skalenzeiger / Knurled screw for pointer	28124 - 63	Gewindestift / Set screw
28124 - 08	Klemmstück für Skalenzeiger / Clamping peace for pointer	28124 - 64	Schraube / Screw
28124 - 09	Skalenzeiger / Pointer	28124 - 65	Zugentlastung / Strain relief
28124 - 10	Knebelschraube unten kpl. / Downer T-Screw	28124 - 66	Biegeschutztülle / Bending protection
28124 - 11	Knebelschraube oben kpl. / Upper T-Screw	28124 - 68	Schraube / Screw
28124 - 12	Zuleitung / Power supply cord	28124 - 69	Scheibe / Washer
28124 - 13	Bohrfutterschlüssel / Chuck key	28124 - 69	Scheibe / Washer
28124 - 14	Rändelschraube / Knurled screw	28124 - 70	Motorbefestigungsplatte / Motor fixation plate
28124 - 15	Abdeckhaube / Cover	28124 - 71	Isolationsplättchen / Insulation plate
28124 - 16	Schraube / Screw	28124 - 72	Mutter / Nut
28124 - 17	Schalter / Switch	28124 - 73	Motorisolationsplatte / Motor insulation plate
28124 - 18	Schaltergehäuse / Switch casing	28124 - 74	Einschlagmutter / Drive-in nut
28124 - 19	Platine / Board	28124 - 75	Hauptgehäuse / Casing
28124 - 22	Flansch mit Führungsstab kpl. / Flange, complete with guide bar	28124 - 76	Zylinderstift / Cylinder pin
28124 - 23	Kugelgriff / Ball handle	28124 - 77	Schraube / Screw
28124 - 24	Achse / Axle	28124 - 78	Spannhülse / Insert sleeve
28124 - 26	Zahnstange / Gear rod	28124 - 79	Kunststoffdistanzhülse / Plastic spacer
28124 - 27	Schnecke / Worm gear	28124 - 80	PA-Schraube / PA-Screw
28124 - 28	Mutter / Nut	28124 - 81	Schraube / Screw
28124 - 29	Kurbel / Crank	28124 - 83	Kunststoffbuchse / Plastic bushing
28124 - 30	Hülse / Bushing	28124 - 84	Klemmschraube für Pinole / Clamping screw for spindle
28124 - 31	Schraube / Screw	28124 - 86	Isolierte Motorriemenscheibe / Insulated motor pulley
28124 - 32	Stift / Pin	28124 - 87	Scheibe / Washer
28124 - 33	Zahnrad / Gear	28124 - 88	Paßfeder / Feather key
28124 - 34	Bohrhebel / Drilling lever	28124 - 89	Riemenscheibe für Bohrspindel / Pulley for drilling spindle
28124 - 35	Vorschubwelle / Shaft for quill feed	28124 - 90	Seegerring / Circlips
28124 - 37	Führungsstab / Guide bar	28124 - 91	Motor / Motor
28124 - 38	Schraube / Screw	28124 - 92	Schraube / Screw
28124 - 39	Klemmflansch für Säule / Clamping flange for column	28124 - 93	Bohrspindel / Drilling spindle
28124 - 40	Schraube / Screw	28124 - 94	Kappe / Cap
28124 - 41	Knebelschraube kpl. / T-screw, complete	28124 - 95	Schraube / Screw
28124 - 42	Kappe / Cap	28124 - 96	Scheibe / Washer
28124 - 43	Kugellager / Roller bearing	28124 - 99	Bedienungsanleitung incl. Sicherheitshinweise / Manual including safety instructions
28124 - 44	Distanzring / Distance ring		
28124 - 45	Seegering / Circlips		
28124 - 46	Bohrfutter mit Bohrfutterschlüssel / Chuck with chuck key		
28124 - 47	Schraube / Screw		
28124 - 50	Kugellager / Roller bearing		
28124 - 51	Pinole / Quill		
28124 - 52	Distanzscheibe für Bohrspindel / Spacer for drilling spindle		
28124 - 53	Seegerring / Circlips		

